

# WelcomeBell 300 MP3

DES 7700 DCH - 531014

**WelcomeBell 300 AddPush** DES 7000 WPB 531016

**WelcomeBell 300 AddContact** DES 7000 RCA 531017

**WelcomeBell 300 AddMove** DES 7010 RCA 531018



FR - Notice téléchargeable sur [philips.com](http://philips.com)  
GB - Downloadable instructions at [philips.com](http://philips.com)  
D - Anleitung kann auf [philips.com](http://philips.com) heruntergeladen werden  
NL - De handleiding kan gedownload worden op [philips.com](http://philips.com)  
PL - Instrukcja do pobrania na [philips.com](http://philips.com)  
IT - Il manuale è disponibile anche su [www.philips.com](http://www.philips.com)  
ES - Manual que puede descargar en [philips.com](http://philips.com)  
PT - Manual de instruções disponível no site [philips.com](http://philips.com)

05/2019








**Scan me**  
to find out about our products

**Flashez-moi**  
pour découvrir nos produits

# PHILIPS





1 ▷ MAX  
2 ▷ )))  
3 ▷ )))  
4 ▷ ))  
5 ▷ )

1 FLASH 🔊💡 3H  
2 FLASH 🔊💡 6H  
3 FLASH 🔊💡 9H  
4 FLASH 🔊💡

1 ○○ red  
2 ○○ purple  
3 ○○ green  
4 ○○ cyan  
5 ○○ yellow  
6 ○○ blue

AddMove AddContact

'CLICK'

1 🎵  
2 🎵  
3 🎵  
4 🎵  
5 🎵  
6 🎵  
7 🎵  
8 🎵  
9 MP3

1 🔊🚫  
2 🚫💡  
3 🔊💡

F = 433.92 MHz  
Pmax = 1mW

300m\*

**1.**


**2.**

\* En champ libre - In free field - In vrij veld - Auf freiem Feld - Przestrzeni otwartej - In campo libero - En campo libre - Em campo aberto

**3.**

🎵🎵🎵 + 'BIP'

**1 Flash / 2min**

**RESET**

+
➔

**4 Flash**

➔

10s.

➔

**2 Flash**

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ:** Les présentes consignes sont une partie intégrante et essentielles du produit et doivent être remises à l'utilisateur. Il convient de les lire attentivement car elles donnent des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Cette notice doit être installée et remise le cas échéant, à tout autre utilisateur. Une mauvaise installation inadéquate du produit peut entraîner à l'origine de graves dangers.

**Conservation** - L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux normes locales, régionales, nationales et européennes en vigueur. La mise en oeuvre, les branchements électriques et réglages doivent être exécutés selon les règles de l'art. • Les emballages (carton, plastique, polystyrène, etc.) ne doivent être ni jetés dans la nature, ni laissés à la portée des enfants et adultes. Les raisons de ceci sont installés et ne sont pas dans le cadre de présentant des risques d'explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques. Le produit est fabriqué à partir de matériaux inflammables constitue un danger sérieux pour la sécurité. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation de dispositifs et/ou de composants compromettant l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement. • En cas de réparation, ou de remplacement des pièces, il convient d'utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine. • L'installateur doit être en mesure de fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'utilisation de chaque élément constitutif et de l'ensemble du système.

Consignes pour obtenir le meilleur fonctionnement : • Fixer le récepteur à une hauteur comprise entre 1,50 m et 2,50 m. • Ne pas monter le récepteur à proximité ou sur une surface métallique. • Toujours s'assurer que le codage du récepteur correspond à celui de l'émetteur.

Entretien : • Le bon fonctionnement du produit ne peut être garanti que si l'entretien est réalisé par du personnel qualifié, dans les délais indiqués par le fabricant et les normes en vigueur. • Les interventions d'installation, d'entretien, les réparations et le nettoyage doivent être documentés. Cette documentation doit être conservée par l'utilisateur et mise à la disposition du personnel qualifié préposé aux tâches ci-dessus.

Avertissements pour l'utilisateur : • Les instructions et la documentation ci-jointe, sont à lire attentivement. • Le produit doit être destiné à l'usage pour lequel il a été expressément conçu (par exemple : un récepteur sans fil pour un résidentiel ou privé pour être averti de la présence d'un éventuel). Toute autre utilisation est considérée comme dangereuse. Aucune modification autre que celles éventuellement indiquées dans le manuel, n'est autorisée. • Les informations contenues dans cette notice et dans la documentation ci-jointe sont fournies à titre indicatif pour l'application du produit, et pourront faire l'objet de modifications sans préavis. La société CFI décline toute responsabilité éventuelle. • Les produits, les dispositifs, la documentation et autre, sont à conserver dans une portée des enfants. • Éviter attentivement les instructions de l'utilisateur du fabricant du produit, couper l'alimentation, et s'abstenir de toute tentative d'intervention. S'adresser uniquement à du personnel compétent et préposé à ces tâches. Le non-respect des consignes ci-dessus peut conduire à des situations de grave danger. Matériel équipé de piles ou de batteries : • Danger d'explosion en cas de mauvais positionnement des piles ou batteries. • Les piles ou batteries usagées doivent être remplacées par des piles ou batteries neuves du même type ou de type équivalent qui est préconisé par le fabricant. • Piles ou batteries : • Suivre attentivement les instructions du fabricant de piles ou batteries concernant la mise au rebut des piles ou batteries usagées. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.

**USE AND SAFETY INSTRUCTIONS:** These instructions belong to the item itself and therefore must be given to the user. People must read it carefully because it gives important information relative to installation, use and maintenance. It must be kept and given to a new consumer. If the product is badly set up or used, it may cause serious dangers.

**Installing** - the installation must be done by skilled people, according to European, national, regional, local rules in force - installation, connections and adjustments must be done according to rule. • Don't throw the packaging (cardboard, plastic, polystyrene etc.) in nature, and keep out of the reach of children for safety reasons. • Never set it up in rooms where there is some explosion risk or disturbed by electromagnetic fields. Gas or inflammable smokes are dangerous. • The manufacturer accepts no liability in case of additional devices or components which compromises the product, its safety and functioning. • In case of repairing or substitution of pieces, you can only use original spare parts. • The fitter must be able to give all information relative to functioning, maintenance and use of each system component.

Advice for a better functioning : • Fix the receiver at height between 1m50 and 2m50. • Never set the receiver on top of a metallic surface. Check that the transmitter code fits the same as the receiver one. Maintenance : • A good functioning is guaranteed only if maintenance is done by skilled people, within the deadlines indicated by the fitter, the manufacturer and the rules in force. • The fitting, the maintenance, the repairing and cleaning must have their own relative leaflet. This leaflet must be kept by the consumer and given to skilled people for such operations.

Warning for user : • You must carefully read the instructions and enclosed leaflet. • The item this document etc. must be kept in the reach of children. • The product, the documentation, cleaning, fault, malfunction, cut off supply source, don't try to repair by yourself. Ask to competent people working for this purpose. If this notification is not fulfilled, dangerous situations may occur.

Material with batteries : • Explosion danger in case batteries are not correctly fitted down. • Old batteries must be substituted with new ones - same type or equivalent to the ones suggested by the batteries manufacture. • Carefully follow up the manufacturer batteries instructions for throwing old batteries. The mains supply should be switched close to the device and must be easily accessible.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Folgende Sicherheitshinweise sind fester und unerlöschlicher Bestandteil des Produkts und müssen dem Benutzer ausgehändigt werden. Sie sollten sie sorgfältig durchlesen, denn sie enthalten wichtige Hinweise zu Einbau, Benutzung und Wartung des Produkts. Bewahren Sie diese Anleitung auf, so dass sie ggf. für spätere Benutzer zur Verfügung steht. Bei unsachgemäher Installation können ernsthafte Gefahren auftreten.

Aufstellen : Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß den geltenden örtlichen, regionalen, staatlichen und europäischen Vorschriften ausgeführt werden. Montage, elektrische Anschlüsse und Einstellungen sind fachmännisch auszuführen. Verpackungsmaterial (Karton, Kunststoffschüttel, Styropor, usw.) muß umweltgerecht entsorgt werden; aus Sicherheitsgründen darf es nicht in Kinderhand gelangen. Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten oder durch elektromagnetische Felder (Gas oder inflammable smokes) gefährdeten Bereichen (z.B. Baustellenebene) ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Der Hersteller haftet grundsätzlich nicht für den Einbau von Vorrichtungen und/oder Bauteilen, die die Produktvollständigkeit, -sicherheit und -funktion beeinträchtigen. Für Reparaturen oder das Auswechseln von Einzelteilen sollten ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

Die Installationsfirma muss in der Lage sein, über Betrieb, Wartung und Bedienung jedes einzelnen Bestandteils wie auch des gesamten Produkts Auskunft zu erteilen.

Hinweise für eine optimale Geräteleistung : Empfänger in 150 bis 250 MHz beständig. Empfänger nicht neben oder auf einer Metallunterlage anbringen. Überprüfen, ob Empfänger und Sender einheitlich codiert sind.

Wartung : Die einwandfreie Funktion des Produkts ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt von qualifiziertem Personal in den von dem Hersteller empfohlenen Abständen und Verfahren regelmäßig gewartet wird. Einbau, Wartung, Reparaturen und Reinigungsarbeiten sind dokumentiert werden. Diese Aufzeichnungen sind vom Benutzer aufzubewahren und dem für die o.g. Arbeiten zuständigen Personal zur Verfügung zu stellen.

Warnhinweise für den Benutzer : Lesen Sie die beigelegte Anleitung und die dazugehörige Dokumentation aufmerksam durch. Das Produkt darf nur für den Zweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich entwickelt wurde. Die diesbezügliche Hauptanfrage nur im Wohn- oder privaten Bereich für die Anknüpfung wartender Besucher zugelassen). Jeder davon abweichende Gebrauch gilt als gefährlich. Änderungen sind, soweit nicht in der Bedienungsanleitung angegeben, grundsätzlich unzulässig. Die in dieser Anleitung und der dazugehörigen Dokumentation enthaltenen Angaben zur Produktanwendung sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die FA CFI übernimmt hierfür grundsätzlich keine Haftung. Produkte, Vorrichtungen, Dokumentation, etc.

sind vor Kindern sicher aufzubewahren. Bei Wartung, Reinigung oder Funktionsstörungen Gerät vom Netz trennen und keinen eigenen Reparaturversuch unternehmen. Nur Kompetentes und speziell dafür ausgebildetes Personal dazu heranziehen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften können erhebliche Gefahren auftreten.

Batterien - oder akkumulierte Geräte und Anlagen : Bei falsch eingelegeten Batterien oder Akkus besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Batterien bzw. Akkus sind gegen neue Batterien bzw. Akkus des vom Batterien- bzw. Akku-Hersteller empfohlenen Typs oder eines gleichwertigen Typs auszuwechseln. In der Entsorgung der verbrauchten Batterien oder Akkus sind die Entsorgungsinweise des Batterie- bzw. Akkuherstellers genau zu beachten. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

**VEILIGHEID VOORSCHRIFTEN:** De aanwezige voorschriften zijn een wezenlijk en hoofdzaaklijk deel van dit product en moeten aan de gebruiker overhandigd worden. Het is raadzaam deze aandachtig te lezen, want ze geven belangrijke inlichtingen betreffende de installatie, het gebruik en het onderhoud.

Instalatie : • De installatie moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd, overeenkomstig met de plaatselijke, gewestelijke, nationale en Europese van kracht zijnde normen. • Het in het werk stellen, de elektrische aansluitingen en de afstellingen moeten volgens de 'règles de l'art' uitgevoerd zijn. • De verpakkingen (karton, plastic, polystyreen, enz.) mogen, vanwege veiligheidsredenen, niet in de natuur, alsook niet binnen kinderbek, achtergelaten worden. • Het product niet in ruimtes installeren waar een ontploffings risico van elektromagnetisch veld aanwezig is. • De aanwezigheid van gas of brandbaar stof vormt een serieus gevaar voor de veiligheid. • De fabrikant is niet verantwoordelijk in geval van installatie van mechanisme en/of samenstelling, die de ongeschondenheid van het product, de veiligheid en de werking, in gevaar brengt. • In geval van reparatie of vervanging van onderdelen, dient het aanbeveling ontsluitend oorspronkelijke onderdelen te gebruiken. • De installateur moet kunnen tonen dat hij alle informaties kan leveren, betreffend de werking, het onderhoud en het gebruik van elk bestanddeel en van het hele systeem.

Advies voor een beter functioneren : • Fixeer de ontvanger op een hoogte tussen 150 cm en 250 m vastzetten. • De ontvanger niet in de nabijheid van, of op een metalen ondergrond, monteren. • Altijd nagaan of de codering van de ontvanger overeenkomt met die van de zender.

Onderhoud : • De goede werking van het product kan alleen gegarandeerd worden, als het onderhoud door een bevoegd persoon uitgevoerd is binnen de door de installateur, de fabrikant, en de normen die van kracht zijn gestelde tijd. • De interventies van installatie, onderhoud, reparatie en schoonmaak moeten worden gedocumenteerd. • De gebruiker moet de documentatie van de gebruiker bewaard worden en ter beschikking zijn van de bevoegde persoon die belast is met de hierboven genoemde taken.

Waarschuwing voor de gebruiker : • De hierbij ingesloten instructies en documentatie moeten met aandacht gelezen worden. • Het product moet bestemd zijn voor het gebruik waarvoor het ontworpen is (bij voorbeeld : deze draadloze deurbel moet in een woonbouw of alleenstaand huis gebruikt worden).

Gebruik : • Het product is bestemd voor het gebruik waarvoor het is ontworpen. Het product wordt als gewaarschuwd gebruik. Geen gebruik van het product is toegestaan, behalve de handeling staans toegestaan. • De hierbij ingesloten "notice" en documentatie worden als richtlijn gegeven voor het gebruik van het product, en kunnen zonder advies voor het doel van veranderingen zijn. Het bedrijf CFI weigert elke eventuele verantwoordelijkheid. • De producten, de samenstelling, de documentatie en andere, moeten binnen kinderbek bewaard worden. • In geval van onderhoud, schoonmaak of een slechte werking van het product, moet de stroom van het product worden afgesloten en de stroomvragen. Zich alleen tot bekwaam personeel wenden; die belast is met de taken. • Het niet-respecteren van deze instructies kan tot situaties van groot gevaar leiden.

Materiaal uitgerust met batterijen of accu's : • In geval van een slechte installering van batterijen of accu's is er ontploffingsgevaar. • Leg de batterijen of accu's moeten door hetzelfde, of evenaarder type, aangepaard door de fabrikant van batterijen of accu's, vervangen worden. • Volg nauwgezet de instructies van de fabrikant van batterijen of accu's, en gebruik de juiste maat voor de gebruikte batterijen of accu's. • De stroomsterkte moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijker toegankelijk zijn.

**ISTRUZIONE SICUREZZA:** Niniejsze instrukcje stanowią integralną i zasadniczą część produktu i powinny być przekazane użytkownikowi. Należy je uważnie przeczytać, gdyż zawierają one ważne informacje dotyczące montażu, eksploatacji i konserwacji. Ulotki należy zachować i przekazać kolejnym użytkownikom. Nieprawidłowy montaż produktu może skutkować poważnymi zagrożeniami.

Montaż : Montażu powinien dokonać wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi normami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi. • Uruchomienie, podłączenie elektryczne i regulacja powinny odbywać się zgodnie z „najlepszymi praktykami”. • Opakowań (z kartonu, tworzywa sztucznego, polistyrenu itp.) należy wykonać do środowiska naturalnego ani – za względów bezpieczeństwa – do otoczenia dzieci. • Nie należy wyrzucać opakowań do środowiska. • Produkty, które istnieją ryzyko wybuchu lub zanieczyszczenia elektromagnetycznych. • Obecność łatwopalnego gazu lub dymu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za montaż urządzeń lub podzespołów, który zagroziłby integralności, bezpieczeństwa i prawidłowemu działaniu produktu. • W razie naprawy lub wymiany części należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Instalator musi być w stanie dostarczyć wszelkie informacje dotyczące zaleceń konserwacji i użytkownika każdego elementu produktu.

Porady dotyczące optymalnego działania urządzenia : • Umocować odbiornik na wysokości pomiędzy 1,50 m a 2,50 m. • Nie montować odbiornika na powierzchni metalowej ani w pobliżu takiej powierzchni. • Zawsze upewnić się, że kodowanie odbiornika jest zgodne z kodowaniem nadajnika.

• Konserwacja : • Prawidłowe działanie produktu można zagwarantować jedynie wtedy, gdy konserwację przeprowadzą wykwalifikowany personel, w terminach określonych przez instalatora, producenta i obowiązujące normy. • Prace związane z montażem, konserwacją, naprawą i czyszczeniem należy dokumentować. Użytkownik powinien przechowywać taką dokumentację i udostępniać ją wykwalifikowanemu personelowi odpowiedzialnemu za powyższe czynności.

Ostrzeżenia skierowane do użytkownika : • Należy uważnie przeczytać instrukcję i załączoną dokumentację. • Produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem (np. bezprzewodowe dzwonki w celu wywołania w domu lub w miejscu pracy sygnału alarmowego, w celu wywołania sygnału awaryjnego). • Nie należy modyfikować produktu. • Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji poza tymi, które wskazano w instrukcji obsługi. • Informacje zawarte w niniejszej ulotce oraz w załączonej dokumentacji są wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma CFI nie ponosi żadnej odpowiedzialności. • Produkty, urządzenia, dokumentację itp. przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. • W razie potrzeby wykonania konserwacji, naprawy lub wymiany części należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od zasilania i powstrzymać się od próby jakiegokolwiek prac. Zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego personelu odpowiedzialnego za dane prace. • Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może prowadzić do poważnych zagrożeń. Urządzenie wyposażone w baterie lub akumulatory : • Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek nieprawidłowego ułożenia baterii lub akumulatorów. • Zużyte baterie lub akumulatory należy zastąpić nowymi tego samego lub równoważnego typu, zgodnie z zaleceniami producenta baterii lub akumulatorów. • Należy dokonać utylizacji zużytych baterii lub akumulatorów zgodnie z instrukcjami producenta baterii lub akumulatorów. • Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

**AVVISI DI SICUREZZA:** Questi avvisi devono essere inclusi al prodotto perché sono parti integranti del prodotto e devono essere messi all'utente. Bisogna leggerli accuratamente perché danno indicazioni importanti rispetto all'installazione, all'uso e alla manutenzione. Questo foglietto deve essere conservato e rimesso, se necessario ad ogni altro utente successivo. Un'utilizzazione sbagliata o inadatta di questo prodotto può essere all'origine di gravi pericoli.

Installazione : • Deve essere effettuata da una manodopera qualificata, secondo le norme locali, regionali, nazionali e europee in vigore. • La messa in funzione, i collegamenti elettrici e gli aggiustamenti devono essere eseguiti con cura. • Gli allacci (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere buttati nella natura, né lasciati a portata mano dei bambini per evitare rischi. • Non si deve mai installare questo prodotto in locali che presentano dei rischi di esplosione o di serie perturbati da campi elettromagnetici. • La presenza di gas o fumo infiammabile costituisce un serio pericolo per la sicurezza. • Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di installazione di dispositivi e/o di componenti che compromettono l'integrità del prodotto, la sicurezza ed il suo funzionamento. • In caso di riparazione, o di sostituzione delle parti, si deve utilizzare esclusivamente pezzi di ricambi di origine. • L'installatore deve essere in misura di fornire tutte le informazioni

relativo al funcionamiento, alla manutenzione ed all'uso di ogni elemento che costituisce il sistema. Consigli per ottenere il migliore funzionamento : - Fissare il ricevitore ad una altezza compresa tra 1m50 e 2m50 - Mai sistemare il ricevitore vicino o al di sopra di una superficie metallica - Sempre assicurarsi che la codifica del ricevitore corrisponda a quella del trasmettitore.

**Manutenzione** - Il buono funzionamento del prodotto è garantito solo se la manutenzione è realizzata da manodopera qualificata, entro i termini indicati dall'installatore, dal fabbricante, e secondo le norme in vigore. - Gli interventi di installazione, di manutenzione, le riparazioni, il modo di pulire devono essere spiegati. Questa documentazione deve essere conservata dall'utente e messa alla disposizione della manodopera qualificata per questi impegni.

**Avviso destinato all'utente** - La ditta cui sono allegati sono da leggere accuratamente. Il prodotto deve essere destinato all'uso per il quale è stato concepito (ad esempio : questo campanello senza filo deve essere utilizzato in un ambito residenziale o privato per avvertire della presenza di un visitatore). Tutto altro uso deve essere considerato come sbagliato, e di conseguenza pericoloso. Nessune altre modificazioni che quie indicate nel libretto, sono autorizzate. - Le informazioni scritte in questo libretto e in questo avviso sono fornite a titolo indicativo per l'applicazione del prodotto, e possono essere modificate senza preavviso. La ditta CFI declina ogni responsabilità eventuale. - I prodotti, i dispositivi, la documentazione e altri elementi sono da conservare fuori portata dei bambini. - In caso di manutenzione, per pulire, per riparare o bruto funzionamento del prodotto, disallargare l'alimentazione, e non intervenire. Rivolgersi soltanto ad un personale qualificato e impegnato per questo scopo. Se questi avvisi non sono rispettati , possono capitare delle situazioni pericolose.

**Materiale con batterie** - Pericolo di esplosione in caso di batterie non correttamente messe. - Le batterie usate devono essere sostituite con delle batterie nuove dello stesso tipo o di un tipo equivalente raccomandato dal fabbricante di batterie. - Seguire accuratamente le istruzioni del fabbricante di batterie per buttare via le batterie usate. La presa di corrente deve trovarsi nelle immediate vicinanze del dispositivo e deve essere di facile accesso.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Les presentes instrucciones forman parte integrante y esencial del producto y deben ser entregadas al usuario. Es conveniente leerlas detenidamente, ya que contienen indicaciones importantes relativas a la instalación, al uso y al mantenimiento. Estas instrucciones deben guardarse y, llegado el caso, entregarse a cualquier otro usuario. La instalación incorrecta y el uso inadecuado del producto pueden ser peligrosos.

**Instalación** - La instalación tendrá que ser efectuada por personal cualificado, conforme a las normas locales, regionales, nacionales y europeas en vigor. - Antes de proceder a la instalación comprobue que el producto está en buen estado. - La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deberán realizarse según las 'reglas del arte'. - Los embalajes (cartón, plástico, poliestireno, etc...) no deben tirarse ni dejarse al alcance de los niños por razones de seguridad. - No instale este producto en lugares que presenten riesgos de explosión o estén perturbados por campos electromagnéticos. - La presencia de gas o de humo de fumar puede provocar un verdadero peligro para la seguridad.

**Preparación de alimentación** con las sobrecargas colocando un interruptor/selector/di un tipo de un diferencial adaptado al producto, conforme a las normas en vigor. - El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias ocasionadas por la instalación de dispositivos y/o componentes que puedan afectar a la integridad, a la seguridad y al funcionamiento del producto. - En caso de reparación o sustitución de piezas, le recomendamos que utilice exclusivamente piezas de recambio originales. - El usuario deberá ser capaz de proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento, al mantenimiento y al uso de cada elemento constitutivo y de todo el sistema.

**Consejos para obtener un funcionamiento óptimo** : - Fije el receptor a una altura comprendida entre 1,50m y 2,50 m. - No monte el receptor ni cerca ni encima de una superficie metálica. - No olvide comprobar que la codificación del receptor se corresponde con la del emisor.

**Mantenimiento** : - Sólo podrá garantizarse el correcto funcionamiento del producto si su mantenimiento corre a cargo de personal cualificado y se realiza dentro los plazos establecidos por el instalador, el fabricante y las normas en vigor. - Las intervenciones de instalación y mantenimiento, las reparaciones y la limpieza deben hacerse con la ayuda de la documentación adecuada. El usuario deberá guardar dicha documentación y ponerla a disposición del personal cualificado que se encarga de las tareas anteriormente mencionadas.

**Advertencias destinadas al usuario** : - Use Inicial. - Lea detenidamente las instrucciones y la documentación adjunta. - No intente desmontar el uso para el cual está concebido (por ejemplo : este timbre inalámbrico ha sido concebido para ser utilizado en un medio residencial o privado para

**CONDITION DE GARANTIE** : Cet appareil est garanti, pièces et main d'œuvre dans nos ateliers. La garantie ne couvre pas : les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique. - Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie. - Entretien effectué de chiffon doux et de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension. Attention : N'employez aucun produit ou essuie-crochet carboxylique, alcool ou similaires. En plus de risque d'endommager votre produit, les vapeurs sont dangereuses pour votre santé et explosives. N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu...ou autre) pour le nettoyage. Le type de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

**GUARANTIE CONDITIONS** : This device is guaranteed for labour and parts in our premises. The guarantee does not cover: the consumables (batteries, etc.) and the damages caused by misuse, improper installation, external intervention, deterioration by mechanical or electrical shock, fall or atmospheric phenomenon. - Never open the apparatus or the guarantee will be invalidated. - Only ever clean with a soft cloth, never use any abrasive or solvent. Do not use any acid or alcohol based or other similar cleaning product or solvent. You may damage the appliance and the vapours are explosive and dangerous for your health. Do not use any tool which can be voltage conductor (metallic brush, sharp tool...or other) for cleaning. The sales slip or the invoice is required as proof of purchase date.

**GARANTIEBEDINGUNGEN** : Dieses Gerät verfügt über eine Garantie für Einzelteile und Arbeitsaufwand in unseren Werkstätten etc. Die Garantie deckt nicht ab: das Verbrauchsmaterial (Batterien, Akkus, usw.) sowie Schäden, die verursacht wurden durch: falsche Behandlung, falsche Installation, äußere Einflüsse, Beschädigung durch physischen oder elektrischen Schock, Sturz oder atmosphärische Erscheinungen. - Das Gerät darf nicht geöffnet werden. - Nur mit einem weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmitel verwenden. Vor der Reinigung: Das System vom Stromkreis unterbrechen. Achtung: - Kein Produkt oder Benzin, Kalkungscarbonat, Alkohol oder ähnliches verwenden. Sie riskieren nicht nur ihr Gerät zu beschädigen, sondern die Dämpfe können ebenfalls Ihre Gesundheit schädigen und sich entzünden. Kein Werkzeug verwenden, das Spannung leiten könnte (Metallbürste, spitzes Werkzeug... oder anders) Der Kassenzettel oder die Rechnung dienen als Nachweis für das Kaufdatum.

**GARANTIEVOORWAARDEN** : De garantie van dit toestel is van toepassing op de onderdelen en het arbeidsloon in onze werkplaatsen. De garantie dekt niet: de consumptieartikelen (cellen, batterijen, enz.) en de schade veroorzaakt door: verkeerd gebruik, slechte installatie, interventie van buitenaf, beschadiging door fysieke of elektrische schok, val of atmosferisch verschijnsel. - Het toestel niet openen om de dekking van de garantie niet te verliezen. - Onderhouden met een zachte doek, geen solventen gebruiken. Het voorkoud u het systeem reinigt of stekker uit of zet het apparaat uit. OPGELET Gebruik geen producten die stoffen als carboxyl, alcohol of eenzijdig bevatten. Behalve het risico dat het uw apparaat beschadigt, zijn de dampen gevaarlijk voor uw gezondheid en zijn explosief. Gebruik bij het schoonmaken geen hulpmiddelen die de stroom geleiden (metalen borstels, puntige voorwerpen... of anders). De kassabon of de factuur dient als bewijs van de aankoopdatum.

**WARUNKI GWARANCJI** : Gwarancja obejmuje urządzenie, części i prace serwisu naprawczego. Gwarancja nie obejmuje: materiałów eksploatacyjnych (baterii, akumulatorów itd.) oraz uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, niepoprawnego montażu, dokonania zewnętrznych ingerencji przez osoby trzecie, awarii wynikających z błędów fizycznych lub mechanicznych, upadku lub oddziaływania zjawisk atmosferycznych. - Otwarcie urządzenia powoduje utratę gwarancji. - Czyszczenie za pomocą delikatnej szmatki bez użycia rozpuszczalników. Gwarancja zostaje anulowana w przypadku samodzielnego demontażu części urządzenia. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Uwaga: Nie używać karboxylowych produktów i benzyny czyszczącej, a także alkoholu czy produktów pochodnych. Poza ryzykiem uszkodzenia urządzenia, opary tych substancji są niebezpieczne dla zdrowia i mogą grozić wybuchem. Nie stosować podczas prac konserwacyjnych narzędzi przewodzących prąd elektryczny (metalowa szczotka, narzędzia ostro zakorzone...lub inne). Paragon fiskalny lub faktura stanowią dowód zakupu.

**CONDIZIONI DI GARANZIA** : Questo apparecchio è garantito, pezzi di ricambio e manodopera, presso la fabbrica. La garanzia non copre : i consumabili (pile, batterie ecc.) e i danni ocasionati da: errato utilizzo, errata installazione, intervento esterno, deterioramento a causa di urto, scarica elettrica, caduta o fenomeno atmosferico. - Non aprire l'apparecchio al fine di non perdere la copertura della garanzia. - Pulire solo con un panno morbido, senza solventi. Prima di pulire, scollegare o togliere la corrente l'apparecchio. Attenzione: Non impiegare nessuna soluzione pulente a base carboxilica, alcool o simili. Oltre al rischio di danneggiare l'apparecchio, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi. Non impiegare utensili conduttori di tensione (spazzole in metallo, utensili appuntiti o altro) per la pulizia. Lo scontrino o la fattura costituiscono prova della data di acquisto.

**CONDICIONES DE GARANTÍA:** Este aparato está garantizado, piezas y mano de obra en nuestros talleres. La garantía no cubre: los consumibles (pilas, baterías, etc.) y los daños causados por: mala utilización, mala instalación, intervención exterior, deterioro por choque físico o eléctrico, caída o fenómeno atmosférico. - No abra el aparato para no perder la garantía. - Limpie simplemente con un trapo suave, sin disolventes. Antes de proceder a la limpieza, desenchufe el aparato. Atención: No utilice ningún producto de limpieza a base de ácido carboxílico, alcohol o similares. Además de poder deteriorar el aparato, los vapores que desprenden son explosivos y peligrosos para su salud. No utilice ningún utensilio que pueda ser conductor de corriente (cepillo metálico, utensilio punzante, etc.) para la limpieza. El ticket de caja o la factura dan prueba de la fecha de compra.

**CONDIÇÕES DE GARANTIA** : Este aparelho é garantido, peças e mão-de-obra nas oficinas. A garantia não cobre: os consumíveis (pilas, baterias, etc.) e os danos ocasionados por: uma má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou elétrico, queda ou fenómeno atmosférico. - Não abra o aparelho para não perder a cobertura da garantia. - Limpe apenas com um pano macio, sem solventes. Antes da limpeza, desligue ou coloque fora de tensão o aparelho. Atenção: Não empregue nenhum produto ou gasolina de depuração carboxilico, alcool ou similar. Além de correr o risco de danificar o seu aparelho, os vapores são igualmente perigosos para a sua saúde e explosivos. Não empregue nenhum instrumento que pode ser condutor de tensão (escova de metal, instrumento pontiagudo...ou outro) para a limpeza. O talão de caixa ou a factura comprovam a data de compra.

advertir de la presencia de un visitante). Cualquier otro uso que se haga de él se considera inapropiado y consecuentemente, peligroso. No se permite ninguna modificación, salvo las que hayan sido indicadas en el manual. - Las informaciones sobre la utilización del producto contenidas en estas instrucciones se proporcionan a título indicativo y pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso y sin que la empresa asuma una responsabilidad alguna por ello. - Los productos, los dispositivos, la documentación, etc. deberán guardarse fuera del alcance de los niños. - En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, corte la alimentación y absténgase de cualquier intento de intervención. Dirijase exclusivamente al personal competente encargado de estas tareas. El hecho de no respetar las instrucciones anteriormente mencionadas puede dar lugar a situaciones peligrosas.

**Materiale echipat cu pile/baterii** : - El hecho de colocar mal las pilas o la batería puede provocar una explosión. - Las pilas o baterías usadas deben sustituirse por pilas o baterías nuevas del mismo tipo o de tipo equivalente al recomendado por el fabricante de pilas o baterías. - Sigla atentamente las instrucciones del fabricante de pilas o de baterías en cuanto al desecho de las pilas o baterías usadas. La toma de corriente debe encontrarse cerca del aparato y debe poder acceder a ella fácilmente.

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:** Estas instruções de segurança são partes integrantes e essenciais do produto e devem ser entregues ao utilizador. É preciso lê-las atentamente pois elas fornecem indicações importantes respeitantes à instalação, à utilização e à manutenção. Estas instruções devem ser conservadas e entregues a qualquer outro utilizador quando for necessário. Uma má utilização inadequada do produto pode originar grandes perigos.

**Instalação** : - A instalação deve ser efectuada por pessoal qualificado, de acordo com as normas locais, regionais, nacionais e europeias vigentes. - A implementação, as ligações eléctricas e regulações devem ser executadas conforme as 'regras da arte'. - As embalagens (cartão, plástico, poliestireno, etc.) não devem ser descartadas fora nem deixadas ao alcance das crianças por razões de segurança. - Não instale o produto em lugares onde houver riscos de explosão ou lugares perturbados por campos electromagnéticos. - A presença de gás ou de fumo inflamável é um perigo sério para a segurança. O fabricante declina toda a responsabilidade caso houver instalações de dispositivos e/o componentes que comprometerem a integridade do produto, a segurança e o funcionamento. - Caso ocorra reparações ou substituição de peças, é preciso utilizar unicamente as peças separadas de origem. - O instalador deve ser capaz de fornecer todas as informações respeitantes ao funcionamento, à manutenção e à utilização de cada elemento constitutivo e do sistema inteiro. - Condições para obter um funcionamento óptimo : - Fixe o receptor a uma altura compreendida entre 1,50 m e 2,50 m. Não monte o receptor perto de ou numa superfície metálica. - Sempre assegure-se de que a codificação do receptor corresponde àquela do emissor.

**Manutenção** : - O bom funcionamento do produto só pode ser garantido se a manutenção está realizada por pessoal qualificado, dentro dos prazos indicados pelo instalador e pelo fabricante e conforme as normas vigentes. - As intervenções de instalação, de manutenção, as reparações e a limpeza devem estar documentadas. - A manutenção deve ser conservada pelo utilizador e posta ao dispor do pessoal qualificado encarregado da execução das tarefas acima mencionadas.

**Advertências ao utilizador** : - Leia atentamente as instruções e a literatura inclusa. - O produto deve ser destinado ao uso para o qual foi expressamente concebido (por exemplo : esta campanha sem fio deve ser utilizada num meio residencial ou privado para avisar da presença de um visitante).

Qualquer outra utilização é considerada como perigosa. Não é autorizada qualquer alteração diferente da que vem documentada. - Não tente desmontar o produto. - As informações contidas nestas instruções e na literatura inclusa estão fornecidas a título indicativo para a aplicação do produto, e poderão ser objecto de alterações sem aviso prévio. A sociedade CFI declina qualquer eventual responsabilidade. - Os produtos, os dispositivos, a literatura e outros devem ser conservados fora do alcance das crianças. - Em situações de manutenção, de limpeza ou de mau funcionamento do produto, corte a alimentação e evite qualquer tentativa de intervenção. Contacte unicamente pessoal qualificado e encarregado da execução destas tarefas. - O não respeito das instruções acima mencionadas pode causar situações extremamente perigosas.

**Materiale echipat cu pilhas ou baterias** : - Risco de explosão nos casos de mau posicionamento das pilhas ou das baterias. - As pilhas ou baterias gastas devem ser substituídas por pilhas ou baterias novas do mesmo tipo ou de tipo equivalente tal como recomendado pelo fabricante de pilhas ou baterias. - Sigla atentamente as instruções do fabricante de pilhas ou de baterias respeitantes à eliminação das pilhas ou baterias usadas. A tomada deve estar perto do aparelho e ser facilmente acessível.

## CARTE DE GARANTIE

M/Mme : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (JJ/MM/AAAA)

Revendeur : \_\_\_\_\_

Téléphone du revendeur : \_\_\_\_\_

Adresse du revendeur : \_\_\_\_\_

Numéro de série PHI/0949/

**Important :** veuillez conserver précieusement cette carte de garantie, ainsi que votre preuve d'achat.

## WARRANTY CARD

Mr / Mrs : \_\_\_\_\_

Phone number : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Date of purchase : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

Dealer : \_\_\_\_\_

Dealer Phone : \_\_\_\_\_

Dealer address : \_\_\_\_\_

Serial number PHI/0949/

**Important :** Please keep this warranty card with your proof of purchase.

## GARANTIEKARTE

Herr / Frau : \_\_\_\_\_

Telefonnummer : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Kaufdatum : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (TT / MM / JJJJ)

Händler : \_\_\_\_\_

Händler Telefon : \_\_\_\_\_

Händler Anschrift : \_\_\_\_\_

Seriennummer PHI/0949/

**Wichtig :** Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte und Kaufbeleg.

## GARANTIEKAART

De heer / mevrouw : \_\_\_\_\_

Telefoonnummer : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Datum van aankoop : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

Handelaar : \_\_\_\_\_

Dealer Phone : \_\_\_\_\_

Dealer Adres : \_\_\_\_\_

Volgnummer PHI/0949/

**Belangrijk :** Bewaar deze garantiekartaan en het aankoopbewijs.

## KARTA GWARANCYJNA

Pan / Pani : \_\_\_\_\_

Numer telefonu : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Data zakupu : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (Dd / mm / rok)

Sprzedawca : \_\_\_\_\_

Telefon handlowiec : \_\_\_\_\_

Adres dealera : \_\_\_\_\_

Numer seryjny PHI/0949/

**Ważny :** Proszę zachować tę kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

## SCHEDA DI GARANZIA

Mr / Mrs : \_\_\_\_\_

Numero di telefono : \_\_\_\_\_

Indirizzo : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Data di acquisto : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (GG / MM / AAAA)

Commerciante : \_\_\_\_\_

Dealer Phone : \_\_\_\_\_

Indirizzo del rivenditore : \_\_\_\_\_

Numero di serie PHI/0949/

**Importante :** Si prega di conservare questa scheda di garanzia e la prova di acquisto.

## TARJETA DE GARANTÍA

Sr / Sra : \_\_\_\_\_

Número de teléfono : \_\_\_\_\_

Dirección : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Fecha de compra : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (DD / MM / AAAA)

Comerciante : \_\_\_\_\_

De teléfono del proveedor : \_\_\_\_\_

Dirección del proveedor : \_\_\_\_\_

Número de serie PHI/0949/

**Importante :** Conserve esta tarjeta de garantía y el comprobante de compra.

## CARTÃO DE GARANTIA

Sr / Sra : \_\_\_\_\_

Número de telefone : \_\_\_\_\_

Endereço : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Data da compra : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (DD / MM / AAAA)

Negociante : \_\_\_\_\_

Negociante do telefone : \_\_\_\_\_

Comerciantes Endereço : \_\_\_\_\_

Número de série PHI/0949/

**Importante :** Por favor, guarde este cartão de garantia e prova de compra.



**FR** - Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mise à votre disposition par votre commune. Directive WEEE 2012/19/EU

**GB** - Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city. Directive WEEE 2012/19/EU

**D** - Verbrauchte Batterien und nicht mehr benutzte Geräte sind Sondermüll. Sie enthalten möglicherweise gesundheits- und umweltschädliche Substanzen. Geben Sie alte Geräte zur fachgerechten Entsorgung beim Gerätehändler ab bzw. benutzen Sie die örtlichen Recyclinghöfe. Directive WEEE 2012/19/EU



**FR** - Ce symbole indique que l'appareil s'installe et s'utilise uniquement à l'intérieur  
**GB** - This symbol indicates that the device must only be installed and used indoors  
**D** - Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nur innen installiert und verwendet wird  
**NL** - Dit symbool betekent dat het apparaat alleen binnen mag worden geïnstalleerd en gebruikt  
**PL** - Ten symbol wskazuje, iż urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu i użytku wewnętrznego  
**IT** - Questo simbolo indica che l'apparecchio si installa e si utilizza unicamente all'interno  
**ES** - Este símbolo indica que el aparato se instala y utiliza únicamente en el interior  
**PT** - Este símbolo indica que o aparelho só pode ser instalado e usado em interiores

**FR** - Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

**GB** - Contact our after sales team technicians on:

**D** - Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

**NL** - Neem contact op met de technici van de dienst na verkoop op:

**PL** - Skontaktuj się z naszymi technikami serwisowymi:

**IT** - I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

**ES** - Póngase en contacto con los técnicos de nuestro servicio posventa en el:

**PT** - Contacte os técnicos do nosso serviço pós-venda através do:

**00 800 15 97 53 21**

Conforme RED, utilisable dans la C.E.E.

Compliant with RED, usable in the EEC

Entspricht der RED, in der EWG verwendbar

Conform product RED, te gebruiken in de EEG

Zgodność z dyrektywą RED, możliwość eksploatacji w UE.

Conforme RED, utilizabile nei paesi C.E.E.

Conforme RED, usado en de la C.E.E.

Conform RED, utilizável na C.E.E.

**F.** La marque commerciale Philips est une marque déposée par Koninklijke Philips N.V.

**GB.** The Philips trademarks are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

**D.** Die Philips Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

**NL.** De handelsmerken van Philips zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

**PL.** Znaki handlowe Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V.

**IT.** I marchi Philips sono marchi registrati di proprietà di Koninklijke Philips N.V.

**ES.** Las marcas registradas de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

**PT.** As marcas registadas da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Smart Home France, and Smart Home France is the warrantor in relation to this product.

# PHILIPS



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)