

FR *Transformateur modulaire*

réf. 512275



 *For audio & video doorphones*
Pour interphones audio & video

 *Selector of tension 12/15/17 Vdc*
Sélecteur de tension 12/15/17 Vdc

SOMMAIRE

<i>A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ</i>	<i>03</i>
1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	03
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	03
3 - RECYCLAGE	03
<i>B - DESCRIPTION DU PRODUIT</i>	<i>04</i>
1 - CONTENU DU KIT	04
<i>C - INSTALLATION</i>	<i>06</i>
1 - INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR	06
2 - CONNEXION DU TRANSFORMATEUR	06
<i>D - UTILISATION</i>	<i>10</i>
1 - SÉLECTION DE LA TENSION DE LA SORTIE	06
<i>E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES</i>	<i>12</i>
1 - GARANTIE	12
2 - ASSISTANCE ET CONSEILS	12
3 - RETOUR PRODUIT/ SAV	12

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Le transformateur doit être installé par une personne qualifiée.
- L'installation électrique doit être en conformité avec les normes de sécurité électrique en vigueur.
- Le transformateur doit être installé dans un local/tableau électrique.
- Lors de l'installation, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie sous la surface.
- Vérifiez avant mise sous tension que la tension du transformateur correspond à celle du moniteur à alimenter.
- Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- Le transformateur est prévu pour être installé sur le rail DIN d'un coffret électrique existant ou sur le rail DIN fourni.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3 - RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT

1 x 1



2 x 1




3 x 1



4 x 1



5 x 1



6 x 2



7 x 2



8 x 2




1	Transformateur
2	Rail
3	Câble d'alimentation secteur
4	Câble d'alimentation DC 2.5mm


5	Câble d'alimentation DC 5.5mm
6	Cheville de fixation
7	Vis de fixation
8	Rondelle

1 - INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR

Si vous souhaitez installer le transformateur dans un coffret existant, clipsez-le sur un des rails.



Si vous ne souhaitez pas installer le transformateur dans un coffret existant, fixez le rail fourni à l'aide des vis et chevilles fournies.




Clipsez ensuite le transformateur sur le rail.

C - INSTALLATION

2 - CONNEXION DU TRANSFORMATEUR


Le transformateur nécessite une alimentation 230V 50Hz.




Il est conseillé d'utiliser un câble électrique de 0,75 mm² minimum.

1 - SÉLECTION DE LA TENSION DE LA SORTIE


A l'aide du sélecteur sur la partie inférieure du transformateur, sélectionner la tension qui correspond au moniteur de votre modèle de portier vidéo.




17Vdc



15Vdc



12Vdc



E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

2 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Contactez les techniciens de notre service après vente au :

0 892 701 369 Service 0,35 €/min
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

3 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site Internet à l'adresse suivante : <http://sav.avidсен.com>

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.



Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France